
Power
Indicator
Channel Foot switch
Master Vol
Presence
Reverb
OD Tone
OD Level
OD Drive
OD Trim
Mid
Bass
Treble
Volume
VR12 250K Log
VR13 2.2K Lin
VR10 1M Log
VR9 1M Log
VR8 1M Log
VR7 250K Log
VR6 100K Log
VR5 100K Log
VR4 250K Log
VR3 500K Log
VR2 250K Lin
VR1 1M Log
Dwell
To Relay Power Supply Board
NFB (on-off-on)
5V Channel Relay
Midboost
Choke
Insert FX Loop Here
Reverb Send
Reverb Return
3A Slo Fuse
RECTIFIER SS OR GZ34
6L6GC OR 5881
6L6GC OR 5881
8 OHM
4 OHM
12AX7
12AX7
5879
5751
12AY7
Input